

# **ATENÇÃO:**



- **Remova a proteção plástica da esquadria somente após a fixação e acabamento final do assentamento.**
- **Para fixar a peça, destaque apenas as grapas para fora da embalagem plástica.**
- **Realizar o faceamento pelo lado interno.**

**IMPORTANTE: PROTEJA A SUA  
ESQUADRIA DA MASSA DE FIXAÇÃO, CAL  
E REBOCOS.**

ALU

