

MANUAL DE INSTALAÇÃO

**NÃO PERCA SUA GARANTIA!
SIGA AS INSTRUÇÕES.**



1 - INSTALAÇÃO DA ESQUADRIA:

- A** - Com auxílio de um alicate, dobrar os chumbadores o suficiente para fazer o chumbamento. Assegurando assim uma melhor fixação da peça.
- B** - Faceie a peça pelo lado interno considerando a parede acabada (reboco, revestimento cerâmico, pedras, etc).
- C** - Colocar os calços de madeira inferiores e posicionar a esquadria sobre os calços. Complementar com os calços laterais e superiores.
- D** - Posicionar a esquadria de maneira que fique no prumo e no nível faceada pela parte interna da alvenaria. Se necessário ajuste o calço até obter um nivelamento uniforme da peça a ser chumbada.

Observação: Não coloque o calço diretamente no centro da esquadria, pois pelo peso poderá curvÁ-la comprometendo a estrutura da peça.

E - Preencha o vão livre com massa reforçada de 3x1 (areia x cimento). Deixe secar totalmente.

F - Após a secagem, retirar os calços e preencher os perfis laterais e superiores totalmente com argamassa que está sendo utilizada. Esta medida impede futuras infiltrações indesejáveis.

G - Finalize fazendo o acabamento final do vão.



Ferramentas Importantes para o Assentamento.



Nível



Prumo

IMPORTANTE:

Ao terminar o assentamento da esquadria, providenciar imediatamente a pintura final usando tinta esmalte de boa qualidade, orientamos que a manutenção da pintura seja feita a cada 2 anos para uma boa conservação da mesma.

2 - RECOMENDAÇÕES PARA ASSENTAMENTO



- > Tenha certeza que o profissional contratado é qualificado para o serviço;
- > Evite que a superfície da esquadria entre em contato com a massa de reboco, produtos químicos inclusive gesso, caso isso ocorra, limpe imediatamente com pano umido para evitar a corrosão do produto;
- > Para a limpeza do dia a dia não utilize produtos químicos, use apenas pano umedecido com água;

> Não usar calços como tijolos, telhas e nem assentar a peça diretamente sobre tijolos, sempre fazer o assentamento sobre a massa reforçada;

> No site www.vitralfer.com.br no campo de informações técnicas, estão disponíveis os vídeos informativos de assentamento e regulagens de nossas esquadrias.

OBS: PRODUTO SUJEITO À ALTERAÇÃO DE ACESSÓRIOS SEM AVISO PRÉVIO.

Vitralfer Metalúrgica LTDA
AV. Engenheiro Newton Flávio Silva Pinto, 1.121
Bairro: São Pedro - CEP 15130-000 Mirassol-SP - Brasil
Fones: (17) 3242-8110 / 0800 7741900

WWW.vitralfer.com.br / sac@vitralfer.com.br